

<b>CASIO</b> 117ER .....	2
<b>CASIO</b> 120CR .....	2
<b>CASIO</b> 130CR .....	3
<b>CASIO</b> 140CR .....	3
<b>CASIO</b> 170ER .....	4
<b>CASIO</b> 190ER .....	4
<b>CASIO</b> 220ER .....	5
<b>CASIO</b> 230ER .....	6
<b>CASIO</b> 240ER .....	7
<b>CASIO</b> CE-300 .....	8
<b>CASIO</b> CE-300 pokračování .....	9
<b>CASIO</b> CE-2100 .....	10
<b>CASIO</b> CE-2300 .....	11
<b>CASIO</b> CE-4000/4050 .....	12
<b>CASIO</b> CE-4000/4050 pokračování .....	13
<b>CASIO</b> CE-4600 .....	14
<b>CASIO</b> CE-4600 pokračování .....	15
<b>CASIO</b> CE-4700 .....	16
<b>CASIO</b> CE-4700 pokračování .....	17
<b>CASIO</b> CE-6000/CE-6100/CE-7000 .....	18
<b>CASIO</b> CE-6000/CE-6100/CE-7000 pokračování .....	19
<b>CASIO</b> SE-S300/SE-S2000/SE-C300/SE-C2000 .....	20
<b>CASIO</b> SE-S300/SE-S2000/SE-C300/SE-C2000 pokračování .....	21
<b>CASIO</b> TE-M80 .....	22
<b>CASIO</b> SE S-10 .....	22
<b>CASIO</b> TE-100/TK-T200/TE-2000 .....	23
<b>CASIO</b> TE-100/TK-T200/TE-2000 pokračování .....	24
<b>CASIO</b> TK-800 .....	25
<b>CASIO</b> TK-800 pokračování .....	26
<b>CASIO</b> TK-2200 .....	27
<b>CASIO</b> TK-2200 pokračování .....	28
<b>CASIO</b> TK-1300/TK-23000/TK-2700/TK-5100 .....	29
<b>CASIO</b> TK-1300/TK-23000/TK-2700/TK-5100 pokračování .....	30
<b>CASIO</b> TK-6000/TK-7000/TK-7500 .....	31
<b>CASIO</b> TK-6000/TK-7000/TK-7500 pokračování .....	32
<b>CASIO</b> TE-3000/TE-4000/TE-4500 .....	33
<b>CASIO</b> TE-3000/TE-4000/TE-4500 pokračování .....	34
<b>CASIO</b> FE-810 .....	35

**CASIO 117ER**Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1500 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 - při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 - při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 2100 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 - při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 - při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO 120CR**Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14·0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20·0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** 130CRVytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit přepínačem do polohy PGM
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit přepínačem do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14·0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit přepínačem do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20·0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** 140CRVytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14·0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5083
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20·0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5083
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO 170ER**Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1350 - při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 2350 - při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1500 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1350 - při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 2350 - při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 2100 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO 190ER**Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy X
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 140000 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 200000 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO 220ER**Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy X nebo Z
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 140000 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1350 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 2350 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1500 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 200000 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1350 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 2350 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 2100 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO** 230ERVytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy X
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2 **NEBO** 3  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 140000 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2 **NEBO** 3  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 200000 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO** 240ERVytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14 %
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20 %
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-300Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 901 **NEBO** 1101 **NEBO** 1301 **NEBO** 1501 **NEBO** 1701 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 194 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)



**CASIO** CE-300 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 901 **NEBO** 1101 **NEBO** 1301 **NEBO** 1501 **NEBO** 1701 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 194 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-2100Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy X nebo Z
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2 **NEBO** 3  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14.00 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 2350
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 1500 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2 **NEBO** 3  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20.00 .. #/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 2350
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 2100 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO** CE-2300Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy X
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2 **NEBO** 3  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 140000 # .../
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy Z
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Na numerické klávesnici zadat 1 **NEBO** 2 **NEBO** 3  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 200000 # .../
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Na numerické klávesnici zadat 5013 – při inicializaci na 1 desetinné místo  
nebo 5023 – při inicializaci na 2 desetinná místa
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)
- Zmačknout tlačítko #/NS (tlačítko pro otevření šuplíku)

**CASIO** CE-4000/4050Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 1601 **NEBO** 1901 **NEBO** 2001 **NEBO** 2201 **NEBO** 2301 **NEBO** 2601SUBTOTAL  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 194 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-4000/4050 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 1601 **NEBO** 1901 **NEBO** 2001 **NEBO** 2201 **NEBO** 2301 **NEBO** 2601SUBTOTAL  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20 %/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 194 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-4600Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANE 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANE 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 801 **NEBO** 1101 **NEBO** 1401 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5023
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-4600 pokračováníZměna názvu "Z.DANE 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANE 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 801 **NEBO** 1101 **NEBO** 1401 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5023
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-4700Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANE 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANE 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 4201 **NEBO** 4501 **NEBO** 4801 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANE 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)



**CASIO** CE-4700 pokračováníZměna názvu "Z.DANE 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANE 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 4201 **NEBO** 4501 **NEBO** 4801 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANE 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-6000/CE-6100/CE-7000Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 6701 **NEBO** 7001 **NEBO** 7301 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici 12 krát zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající text/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 183 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** CE-6000/CE-6100/CE-7000 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 6701 **NEBO** 7001 **NEBO** 7301 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici 12 krát zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající text/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 183 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** SE-S300/SE-S2000/SE-C300/SE-C2000Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 3301 **NEBO** 3501 **NEBO** 3701 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici zmačknout tlačítko 00 až se KURZOR posune na 4
- Na numerické klávesnici stisknout 7 krát klávesu 5 /napíše se 5/
- Na numerické klávesnici zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající 4/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Stisknout 3401 **NEBO** 3601 **NEBO** 3801 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek DPH 14%/
- Na numerické klávesnici tlačítko 00 až se KURZOR posune na 4
- Na numerické klávesnici stisknout 7 krát klávesu 5 /napíše se 5/
- Na numerické klávesnici zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající 4/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** SE-S300/SE-S2000/SE-C300/SE-C2000 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 3301 **NEBO** 3501 **NEBO** 3701 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici zmačknout tlačítko 00 až se KURZOR posune na 0
- Na numerické klávesnici stisknout 9 krát klávesu 1 /napíše se 1/
- Na numerické klávesnici zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající 0/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Stisknout 3401 **NEBO** 3601 **NEBO** 3801 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek DPH 20%/
- Na numerické klávesnici zmačknout tlačítko 00 až se KURZOR posune na 0
- Na numerické klávesnici stisknout 9 krát klávesu 1 /napíše se 1/
- Na numerické klávesnici zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající 0/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TE-M80Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14.0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20.0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** SE S-10Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 **NEBO** 425 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 14.0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5083
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PGM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 **NEBO** 425 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20.0000 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5083
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TE-100/TK-T200/TE-2000Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 15%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 1101 **NEBO** 1301 **NEBO** 1501 **NEBO** 1701 **NEBO** 1901 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 211 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TE-100/TK-T200/TE-2000 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 1101 **NEBO** 1301 **NEBO** 1501 **NEBO** 1701 **NEBO** 1901 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 211 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)



**CASIO** TK-800Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 901 **NEBO** 1101 **NEBO** 1301 **NEBO** 1501 **NEBO** 1701 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14 %/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 194 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14 %/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-800 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 901 **NEBO** 1101 **NEBO** 1301 **NEBO** 1501 **NEBO** 1701 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20 %/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 194 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20 %/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-2200Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANE 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANE 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 801 **NEBO** 1101 **NEBO** 1401 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANE 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5023
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-2200 pokračováníZměna názvu "Z.DANE 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANE 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 801 **NEBO** 1101 **NEBO** 1401 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANE 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5023
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-1300/TK-23000/TK-2700/TK-5100Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANE 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANE 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 4201 **NEBO** 4501 **NEBO** 4801 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANE 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 101 •
- 105 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 150000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-1300/TK-23000/TK-2700/TK-5100 pokračováníZměna názvu "Z.DANE 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANE 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 4201 **NEBO** 4501 **NEBO** 4801 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANE 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 302 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 306 •
- 113 •
- 110 •
- 207 •
- 114 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 113 •
- 208 •
- 201 •
- 0 •
- 102 •
- 101 •
- 504 •
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 210000 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5063
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-6000/TK-7000/TK-7500Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 6701 **NEBO** 7001 **NEBO** 7301 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici 12 krát zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající text/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 183 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TK-6000/TK-7000/TK-7500 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 6701 **NEBO** 7001 **NEBO** 7301 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici 12 krát zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající text/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 183 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)



**CASIO** TE-3000/TE-4000/TE-4500Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 6 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 201 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna názvu "Z.DANĚ 14%" a "DPH 14%" na "Z.DANĚ 15%" a "DPH 15%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 6901 **NEBO** 7201 **NEBO** 7501 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 14%/
- Na numerické klávesnici 12 krát zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající text/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 183 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 49 •
- 53 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 14%/
- Na numerické klávesnici zadat 15 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** TE-3000/TE-4000/TE-4500 pokračováníZměna názvu "Z.DANĚ 20%" a "DPH 20%" na "Z.DANĚ 21%" a "DPH 21%"

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 2 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 6901 **NEBO** 7201 **NEBO** 7501 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se Z.DANĚ 20%/
- Na numerické klávesnici 12 krát zmačknout desetinnou tečkou • /smaže se stávající text/
- Na numerické klávesnici zadat 90 a potvrdit desetinnou tečkou •
- 46 •
- 68 •
- 65 •
- 78 •
- 183 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- 68 •
- 80 •
- 72 •
- 32 •
- 50 •
- 49 •
- 37 •
- Zmačknout tlačítko 00 (DVOJNULA) a tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem OW do polohy PROGRAM
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 125 **NEBO** 225 **NEBO** 325 SUBTOTAL (MEZISOUČET)  
/viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 20%/
- Na numerické klávesnici zadat 21 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

**CASIO** FE-810Provést denní a měsíční uzávěrku

- Otočit klíčkem PGM do polohy Z
- Stisknout CA/AMT TEND (PLACENO)
- Stisknout 10 CA/AMT TEND (PLACENO)

Vytisknutí aktuálního naprogramování pokladny

- Otočit klíčkem PGM do polohy PRG
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby ze 14% na 15%

- Otočit klíčkem PGM do polohy PRG
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 51 **NEBO** 52 **NEBO** 53 SUBTOTAL (MEZISOUČET) /standardně **52**/
- /viz. výpis naprogramování pokladny a řádek se 1400 - standardně první - DPH-B/
- Na numerické klávesnici zadat 1500 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)

Změna daňové sazby z 20% na 21%

- Otočit klíčkem PGM do polohy PRG
- Stisknout 3 SUBTOTAL (MEZISOUČET)
- Stisknout 51 **NEBO** 52 **NEBO** 53 SUBTOTAL (MEZISOUČET) /standardně **53**/
- /viz. výpis naprogramování pokladny a řádek s 2000 – standardně první - DPH-C/
- Na numerické klávesnici zadat 2100 /sazba DPH/
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 0
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Na numerické klávesnici zadat 5003
- Zmačknout tlačítko CA/AMT TEND (PLACENO)
- Zmačknout tlačítko SUBTOTAL (MEZISOUČET)